




PL	UWAGA !
	- Meble należy ustawić na równym podłożu. - Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone. <u>Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu zawartą w kodzie QR u dołu strony!</u>
GB	WARNING !
	- Furniture must be placed in a horizontal position. - Before use, check that all parts are properly tightened. <u>Familiarize yourself with the detailed instructions for use, safety, and disposal of the product provided in the QR code at the bottom of the page!</u>
D	ACHTUNG !
	- Die Möbel sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. - Vor der Verwendung, überprüfen Sie, dass alle Teile fest angezogen sind. <u>Machen Sie sich mit den detaillierten Anweisungen zur Verwendung, Sicherheit und Entsorgung des Produkts vertraut, die im QR-Code am unteren Seitenrand enthalten sind!</u>
CZ	POZOR !
	- Nábytek je potřeba postavit na rovnou plochu. - Před prvním použitím zkontrolujte, zda všechny části jsou správně uchyceny. <u>Seznamte se s podrobnými pokyny k používání, bezpečnosti a likvidaci produktu, které jsou uvedeny v QR kódu na spodní části stránky!</u>
SK	POZOR !
	- Nábytok by mal byť umiestnený na rovnom povrchu. - Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty sú správne utiahnuté. <u>Oboznámte sa s podrobnými pokynmi na používanie, bezpečnosť a likvidáciu produktu, ktoré sú uvedené v QR kóde v spodnej časti stránky!</u>
HU	FIGYELEM !
	- A bútort egy vízszintes felületre kell helyezni! - Használat előtt ellenőrizni kell, hogy minden elem a helyére került! <u>Ismerkedjen meg a termék használati, biztonsági és ártalmatlanítási útmutatóival, amelyeket a QR-kód tartalmaz az oldal alján!</u>
RU	ВНИМАНИЕ !
	- Мебель необходимо поставить на ровную поверхность - Перед использованием необходимо проверить все ли элементы основательно закреплены (вкручены) <u>Ознакомьтесь с подробными инструкциями по использованию, безопасности и утилизации продукта, содержащимися в QR-коде внизу страницы!</u>
	אזהרה יש למקם את הרהיט במצב אופקי. לפני השימוש, בדוק שכל החלקים מהודקים כהלכה. אנא עיין בהוראות השימוש, הבטיחות והפינוי המפורטות בקוד ה-QR שבתחתית העמוד!
KONTAKT: MIRJAN 24 SP. Z O.O. Łęka Mroczeńska 102 63-604 Baranów biuro@mirjan24.pl NIP: PL5252575205	
	
	

KOMODA FIKOLI





The diagram illustrates the assembly of the KOMODA FIKOLI cabinet. The top part shows the cabinet with its doors closed, highlighting the top edge (1), the side panels (4), and the internal shelves (7, 8). The bottom part shows the cabinet with its doors open, revealing the internal drawers (2, 3, 5, 6) and the side panels (4). The drawers are numbered 2, 3, 5, and 6, and the side panels are numbered 4. The top edge is numbered 1. The diagram also shows the internal shelves (7, 8) and the drawers (2, 3, 5, 6) in their respective positions.





16MM				A 8			B 17			C 6			D 10	
		E 10			F 4			G 8			H 12			
12MM				I 4			J 1			K 1			L 10	
		M			N			O						


1/18






4





2/18



5




3/18





B
3

N




6

4/18





D
4

O





7

5/18 **4x**




8



6/18



4x







9







O









10x







L
10




O









4x



G
8

O





12MM

I 4

J 1

K 1

O

The icons represent the hardware and tools required for this step: a 12mm screw (I), a bracket (J), a bracket (K), and a screwdriver (O). The icons for brackets J and K are shown with a shopping cart icon, indicating they are purchased separately.

