

Χρήση μπαταριών / Guide to using the batteries

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση του παιχνιδιού

1. Παρακαλώ τοποθετείστε 2 μπαταρίες AA μέσα στην ειδική θέση για τις μπαταρίες πριν από την χρήση
2. Μην επαναφορτίζεται μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
3. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν την φόρτιση.
4. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παλιές με νέες μπαταρίες μαζί.
6. Μόνο ίδιες ή ισοδύναμες τύπου μπαταρίες ενδείκνεται να χρησιμοποιούνται.
7. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με την πολικότητα που εμφανίζεται στην θήκη.
8. Εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι.

Please read the guide carefully before using the toy.

1. Please put two AA batteries into the batteries-box before using the toy.
2. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
3. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
4. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
5. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
6. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
7. Batteries are to be inserted correctly according to the polarity in batteries-box.
8. Exhausted batteries are to be removed from the toy.

**Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας,
στα παιδικά προϊόντα BEBE STARS**

Thank you for choosing BEBE STARS products



QUALITY BABY PRODUCTS

63 200, NEA MOUDANIA, GREECE

www.bebestars.gr

User's Manual / Οδηγίες Χρήσης



QUALITY BABY PRODUCTS

NEW



STANDARDS
EN-71



Your child's safety depends on you. Proper baby tricycle usage cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE YOUR BABY SWING UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS




Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του παιδικού τρίκυκλου προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Μέρη ποδηλάτου / Spare parts



Συναρμολόγηση / Assembled



Προειδοποίηση / Notice

Παρακαλώ να λάβετε υπόψιν σας τους παρακάτω κανόνες ασφαλείας και παρατηρήστε την ικανότητα του παιδιού σας πριν ανέβει στο ποδήλατο.

- 1.Μέγιστο βάρος 25kg, ηλικία 9 μηνών - 5 ετών. Μην το υπερφορτώνετε για την ασφάλεια του.
- 2.Πρέπει να έχετε το παιδί υπό την επίβλεψή σας και να το δείξετε πως να το χρησιμοποιεί.
- 3.Κρατήστε το μακριά από κεντρικούς δρόμους.
- 4.Κρατήστε το μακριά από ποτάμια, πισίνες και εμπόδια.
- 5.Μην οδηγείτε στο σκοτάδι ή με κακό καιρό για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
- 6.Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα παιδί.
- 7.Μην κρατάτε τις πλαστικές σακούλες. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας κατά το παιχνίδι.

Please let your baby be familiar to the following safety rules, and observe the playing ground and your kid's ability before riding.

1. Carrying cabacity:25KG, Adapted age:3~5. Do not over loading for safety.
2. Must keep the kids in view and teach them how to use before riding.
3. Keep away from the street and road.
4. Keep away from the river, swimming pool or obstacles.
5. Do not ride in the dark or bad weather to avoid accident.
6. Only for one child to ride.
7. Do put away the Plastic bags to avoid suffocation when playing.

Συντήρηση / Maintenance

1. Καθαριότητα: Καθαρίστε το ποδήλατο με ένα μαλακό πανί και καθαρό νερό.
 2. Αποθήκευση: Κρατήστε το μακριά από φωτιά, υγρασία και περιοχές με υψηλή θερμοκρασία.
 3. Παρακαλώ να σφίγγετε τις βίδες συχνά ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του.
1. Cleanness: clean the tricycle by floppy cloth instead of auto wax or water avoiding degenerating.
 2. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area.
 3. Please inspect screw periodically to ensure it is not loose.