











FLY TYP-40


















NO	Dim.		Col.-No	Qty
1	1668	274	1	1
2	1668	274	1	1
3	400	274	1	2
4	366	244	1	3
5	1680	378	1	1
6	394	1696	1	1






FLY TYP-40




A1 x8  ø8x36	B4 x8 	B5 x8  ø15x12	G5 x8 	E1 x4 Ø26  H=0	E2 x4  H=0
ZR1 x2 	D6 x4 USØ3,5x30 	S1 x10 	D10 x10 USØ3,5x13 	KR2 x2 	G7 x12 
Z2 x8 Ø5 	T1 x1 	G2 x1 			



FLY TYP-40





1

B4		A1		B5	
x8		x8	ø8x36	x8	ø15x12
			G7		
			x12		







FLY TYP-40



2




3



4







5









$X=Y$ 90°

Y










X




6




7



8 - 9









10 - 11











FLY TYP-40







8











9




10




11











FLY TYP-30





NO	Dim.		Col.-No	Qty
1	268	384	1	1
2	268	384	1	1
3 D/G	1602	384	1	2
4	268	364	1	2
5	1580	280	1	1
6	1596	296	1	1









FLY TYP-30

A1 x16  ø8x36	B4 x16 	B5 x16  ø15x12	G5 x16 	D7 x6  USØ3x16	G2 x1 
E1 x3 Ø26 H=0 	E2 x3 H=0 	S1 x12 	D6 x8 USØ3,5x30 	D10 x12 USØ3,5x13 	G21 x2 
ZR1 x4 	KR2 x4 	T1 x1 			





1




A1		B5	
x16	ø8x36	x16	ø15x12






FLY TYP-30


2

E2		B4	
x3	H=0	x16	



3


E1		Ø26	
x3	H=0		
D10			
x6	USØ3,5x13		






4



a)




b)






c)




5




S1
x12





6
















ZR1
x4




D6
x8




7



8




9




MODELL: PW MIX 23_MX Typ MX

1



2



(D) Montageanleitung


(GB) Assembly instructions

(NL) Montage-instructies

(PL) Instrukcja montażu

(TR) Montaj Talimatları

(RU) Инструкция по монтажу



Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies •
Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları ? Правила техники безопасности

D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

D	Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.
GB	The product is not suitable for outdoor use.
NL	Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.
PL	Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.
TR	Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.
RU	Изделие не предназначено для использования вне помещений.

D	Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.
TR	Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi taktirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.

D	Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen.
GB	In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.
NL	Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.
PL	Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatków). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go.
TR	Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir.
RU	Предохраняйте мебель от попадания воды (например, при вытирании или поливке цветов). Не допускайте попадания влаги на мебель, чтобы предотвратить ее повреждение.

D	Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.
GB	This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
NL	Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
PL	Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.
TR	Bu ürün bir çocuk oyuncakı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
RU	Не допускается игра детей с изделием! Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Дети могут задохнуться в упаковочной пленке или пораниться упаковочным материалом.


Service •Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба


Name • Naam • Nazwa • Isim • Название



Nr • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип
















1



2



F3  x4	G2  x1	K1  x12	S8 4x13  x8	 x4
--	--	---	---	---



1

