



















XENA BIS







2

 A 46	 B 4	 C 16	 D 8
 E 4	 F 4	 G 4	 H 4
 I 4	 J 2	 K 2	 L 2
 M 2	 N 4	 O 4	 P
 R 4	 S	  X ✓	  ✓
	 ✓	 15 MAX KG ✓	 X



3

1/16





4

2/16





5

3 / 16





6

4 / 16





7

5 /16



8


6/16



9

7 /16


A
24





E
4




N
4




O
4



4x





4x




10

8/16


A
22




2x



11




12




13

12 / 16




14

13 / 16




15

14 / 16




15 / 16





16

16 / 16



17



PL	UWAGA !
— Meble należy ustawić na równym podłożu. — Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone. — <u>Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu zawartą w kodzie QR u dołu strony!</u>	
GB	WARNING !
— Furniture must be placed in a horizontal position. — Before use, check that all parts are properly tightened. — <u>Familiarize yourself with the detailed instructions for use, safety, and disposal of the product provided in the QR code at the bottom of the page!</u>	
D	ACHTUNG !
— Die Möbel sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. — Vor der Verwendung, überprüfen Sie, dass alle Teile fest angezogen sind. — <u>Machen Sie sich mit den detaillierten Anweisungen zur Verwendung, Sicherheit und Entsorgung des Produkts vertraut, die im QR-Code am unteren Seitenrand enthalten sind!</u>	
CZ	POZOR !
— Nábytek je potřeba postavit na rovnou plochu. — Před prvním použitím zkontrolujte, zda všechny části jsou správně uchyceny. — <u>Seznamte se s podrobnými pokyny k používání, bezpečnosti a likvidaci produktu, které jsou uvedeny v QR kódu na spodní části stránky!</u>	
SK	POZOR !
— Nábytok by mal byť umiestnený na rovnom povrchu. — Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty sú správne utiahnuté. — <u>Oboznámte sa s podrobnými pokynmi na používanie, bezpečnosť a likvidáciu produktu, ktoré sú uvedené v QR kóde v spodnej časti stránky!</u>	
HU	FIGYELEM !
— A bútort egy vízszintes felületre kell helyezni! — Használat előtt ellenőrizni kell, hogy minden elem a helyére került! — <u>Ismerkedjen meg a termék használati, biztonsági és ártalmatlanítási útmutatóival, amelyeket a QR-kód tartalmaz az oldal alján!</u>	
RU	ВНИМАНИЕ !
— Мебель необходимо поставить на ровную поверхность — Перед использованием необходимо проверить все ли элементы основательно закреплены (вкручены) — <u>Ознакомьтесь с подробными инструкциями по использованию, безопасности и утилизации продукта, содержащимися в QR-коде внизу страницы!</u>	
IL	אזהרה !
— יש למקם את הרהיט במצב אופקי. — לפני השימוש, בדוק שכל החלקים מהודקים כהלכה. — <u>אנא עיין בהוראות השימוש, הבטיחות והפינוי המפורטות בקוד ה-QR שבתחתית העמוד.</u>	
KONTAKT: MIRJAN 24 SP. Z O.O. Łęka Mroczeńska 102 63-604 Baranów biuro@mirjan24.pl NIP: PL5252575205	