








Fotel podwieszany
Hanging chair
Hängesessel

Lista elementów
Parts list
Teileliste



A X 1		F X 1	
B X 1		G X 1	
C X 1		H X 1	
D X 2			
E X 1			

Instrukcja montażu

Assembly instruction

Bauanleitung

MIRJAN 24

Przed montażem dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu.	Before assembling read instruction carefully.	Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau sorgfältig durch.
Wykręć śrubę z podstawy i wyciągnij okucia.	Remove the screw from the base and pull out the fittings.	Entfernen Sie die Schraube vom Sockel und ziehen Sie die Beschläge heraus.
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby rozłożyć wszystkie części.	Make sure you have enough space to unfold all parts.	Stellen Sie sicher, dass Sie genug Platz haben, um alle Teile zu entfalten.
Następnie dokonaj montażu zgodnie z poniższymi zdjęciami.	Assemble all parts according to the pictures below	Montieren Sie alle Teile gemäß folgender Abbildungen
Sprawdź czy masz wszystkie części składowe i zapoznaj się z nimi.	Check if you have all the parts and familiarize yourself with them.	Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind und machen Sie sich mit ihnen vertraut.
Dokonaj montażu na gładkiej powierzchni, wolnej od zabrudzeń i kurzu tak aby nie zarysować elementów.	Be sure you do assembling on a smooth surface, free from dirt and dust to not scratch the elements.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage auf einer glatten, schmutz- und staubfreien Oberfläche durchführen, damit die Elemente nicht zerkratzt werden.



Łańcuch i karabinek zostały zamocowane fabrycznie do kosza, kontynuuj montaż reszty zgodnie z instrukcją.

The chain and snap hook have been attached to the basket, proceed with assembling the rest according to the instructions.

Die Kette und der Karabiner sind bereits am Sitz des Korbes befestigt, fahren Sie mit der Montage gemäß den Anweisungen fort.




Maksymalne obciążenie tego mebla nie może przekroczyć 110 kg

The maximum weight limit for this furniture must not exceed 110 kg


Das maximale Gewichtslimit für dieses Möbelstück darf 110 kg nicht überschreiten

MAX 150 KG


1)



2)



3)



4)

