



PL	UWAGA !
	— Meble należy ustawić na równym podłożu. — Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone. — <u>Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu zawartą w kodzie QR u dołu strony!</u>
GB	WARNING !
	— Furniture must be placed in a horizontal position. — Before use, check that all parts are properly tightened. — <u>Familiarize yourself with the detailed instructions for use, safety, and disposal of the product provided in the QR code at the bottom of the page!</u>
D	ACHTUNG !
	— Die Möbel sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. — Vor der Verwendung, überprüfen Sie, dass alle Teile fest angezogen sind. — <u>Machen Sie sich mit den detaillierten Anweisungen zur Verwendung, Sicherheit und Entsorgung des Produkts vertraut, die im QR-Code am unteren Seitenrand enthalten sind!</u>
CZ	POZOR !
	— Nábytek je potřeba postavit na rovnou plochu. — Před prvním použitím zkontrolujte, zda všechny části jsou správně uchyceny. — <u>Seznamte se s podrobnými pokyny k používání, bezpečnosti a likvidaci produktu, které jsou uvedeny v QR kódu na spodní části stránky!</u>
SK	POZOR !
	— Nábytok by mal byť umiestnený na rovnom povrchu. — Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty sú správne utiahnuté. — <u>Oboznámte sa s podrobnými pokynmi na používanie, bezpečnosť a likvidáciu produktu, ktoré sú uvedené v QR kóde v spodnej časti stránky!</u>
HU	FIGYELEM !
	— A bútort egy vízszintes felületre kell helyezni! — Használat előtt ellenőrizni kell, hogy minden elem a helyére került! — <u>Ismerkedjen meg a termék használati, biztonsági és ártalmatlanítási útmutatóival, amelyeket a QR-kód tartalmaz az oldal alján!</u>
RU	ВНИМАНИЕ !
	— Мебель необходимо поставить на ровную поверхность — Перед использованием необходимо проверить все ли элементы основательно закреплены (вкручены) — <u>Ознакомьтесь с подробными инструкциями по использованию, безопасности и утилизации продукта, содержащимися в QR-коде внизу страницы!</u>
אזהרה IL	
— יש למקם את הרהיט במצב אופקי. — לפני השימוש, בדוק שכל החלקים מהודקים כהלכה. — <u>אנא עיין בהוראות השימוש, הבטיחות והפינוי המפורטות בקוד ה-QR שבתחתית העמוד.</u>	
KONTAKT: EGEN Michał Kliszcun Bierzów 2A 63-507 Kobyla Góra biuro.egen@ferroligni.com https://platformamebli.pl/ 	
	


MODEL A










SANNA




MODEL B






MODEL A/B	MODEL A/B	MODEL A/B	MODEL A/B
			
A 4	B 28	C 2	D 2
MODEL A/B	MODEL A/B		
			
E 12	F 12	G 1	H
			
I +	50 MAX KG		
			

1/5 MODEL A/B




2/5 MODEL A/B




4

3/5 MODEL A/B






4/5 MODEL A/B






5

5/5 MODEL A/B




6




7

MODEL A



8

MODEL B



9