


PL	UWAGA !
	- Meble należy ustawić na równym podłożu. - Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone. <u>Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji produktu zawartą w kodzie QR u dołu strony!</u>
GB	WARNING !
	- Furniture must be placed in a horizontal position. - Before use, check that all parts are properly tightened. <u>Familiarize yourself with the detailed instructions for use, safety, and disposal of the product provided in the QR code at the bottom of the page!</u>
D	ACHTUNG !
	- Die Möbel sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. - Vor der Verwendung, überprüfen Sie, dass alle Teile fest angezogen sind. <u>Machen Sie sich mit den detaillierten Anweisungen zur Verwendung, Sicherheit und Entsorgung des Produkts vertraut, die im QR-Code am unteren Seitenrand enthalten sind!</u>
CZ	POZOR !
	- Nábytek je potřeba postavit na rovnou plochu. - Před prvním použitím zkontrolujte, zda všechny části jsou správně uchyceny. <u>Seznamte se s podrobnými pokyny k používání, bezpečnosti a likvidaci produktu, které jsou uvedeny v QR kódu na spodní části stránky!</u>
SK	POZOR !
	- Nábytok by mal byť umiestnený na rovnom povrchu. - Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty sú správne utiahnuté. <u>Oboznámte sa s podrobnými pokynmi na používanie, bezpečnosť a likvidáciu produktu, ktoré sú uvedené v QR kóde v spodnej časti stránky!</u>
HU	FIGYELEM !
	- A bútort egy vízszintes felületre kell helyezni! - Használat előtt ellenőrizni kell, hogy minden elem a helyére került! <u>Ismerkedjen meg a termék használati, biztonsági és ártalmatlanítási útmutatóival, amelyeket a QR-kód tartalmaz az oldal alján!</u>
RU	ВНИМАНИЕ !
	- Мебель необходимо поставить на ровную поверхность - Перед использованием необходимо проверить все ли элементы основательно закреплены (вкручены) <u>Ознакомьтесь с подробными инструкциями по использованию, безопасности и утилизации продукта, содержащимися в QR-коде внизу страницы!</u>
	אזהרה IL — יש למקם את הרהיט במצב אופקי. — לפני השימוש, בדוק שכל החלקים מהודקים כהלכה. — אנא עיין בהוראות השימוש, הבטיחות והפינוי המפורטות בקוד ה-QR שבתחתית העמוד!
KONTAKT: MIRJAN 24 SP. Z O.O. Łęka Mroczeńska 102 63-604 Baranów biuro@mirjan24.pl NIP: PL5252575205  	


KOMODA FIKOLI



1

1/18

The main diagram shows a vertical door with a handle on the right side. The handle is labeled '6'. The door has four screws on the left edge and four on the right edge. A circular inset on the left shows a close-up of the handle installation, with a red 'X' indicating an incorrect installation and a red arrow pointing to the correct installation. The handle is labeled '6' and the screws are labeled 'D'.

- D** 2 
- B** 6 
- O** 
- N** 

A circular inset showing the correct installation of the handle. The handle is labeled '6' and the screws are labeled 'B'. A red arrow points to the handle.

4

2/18

E 2


D 4

O

180°

5


3/18



B
3




N



6


4/18




1

3

D
4





O





7

5/18 **4x**




8



6/18



4x







9







o









10x







L
10




O









4x



G
8

O





12MM

I

4

J

1

K

1

O

