



SZAFKA SCHRANK WARDROBE 180

PL> INSTRUKCJA MONTAŻU
D >MONTAGEANLEITUNG
GB>ASSEMBLY INSTRUCTIONS






Czas montażu
Montagezeit
Time to assemble



3 hours
3 zeit
3 godz.

Tools required narzędzia wymagane Werkzeuge erforderlich



Uwaga / Achtung / Caution

PL>Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
 Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

Szanowny kliencie, jeśli podczas montażu stwierdzisz uszkodzenie lub brak części, proszę podaj jej kod alfanumeryczny lub zaznacz ją na instrukcji montażu i prześlij wraz z protokołem reklamacyjnym

D >Bitte nur mil einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.

Sehr geehrter kunde, sollte ein teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen sie dies bitte deutlich auf der montageanleitung an und schicken sie die montageanleitung mit ein.



GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.

Dear customer, should there be any piece missing or damaged, kindly mark this piece clearly on the attached assembly instructions and return them to us.






Karta serwisowa /Service Karte /Service card






AKCESORIA / ZUBEHÖR / ACCESSORIES

8.0x35 D 20	4.0x25 G 4	 Y 20	 A 38	 B 38	3.5x16 H 28	 V 20	 N 4	 K2 4	 K1 4	 S3 16
 X 30	 F 2	 S 38	 S1 80	 I 30	L-775 V1 2	L-1850 L 1	6.3x13 Q 8	 J 10	 PD 4	3.0x13 H4 20




No.	Pcs.	L	W	D
1.	1	2000	620	16
2.	1	2000	620	16
3.	1	1888	480	16
4.	1	1768	582	16
5.	1	1768	600	16
6.	4	475	480	16
7.	1	1888	480	16
8.	4	475	480	16
9.	2	1768	80	16
10.	2	1918	492	3
11.	1	785	480	16
12.	1	1768	70	16
13.	2	1918	398	3
14.	1	1873	900	16
15.	1	1873	900	16







11




12




13




14




15



16



17



1

K1

H

2

K1

1

2 Q

K2

1Q

2

K2

3

H 3

AFTER ADJUSTING
THE DOOR, USE
SCREW NO 3

PO
WYREGULOWANIU
DRZWI WKREŚCIĆ
WKRĘT NR 3

